

Scheel-Mann

Monteringsvejledning for Scheel-Mann sæder i TDC's biler



 **KARROSSERI A/S**

BROENGE 6 2635 ISHØJ
TLF. 43 54 17 00 FAX. 43 54 32 60
www.tjkarrosseri.dk

Indledning

Sædet leveres med adapterbeslag tilpasset montering i Jumpy/Jumper og alle monteringsdetaljer.

Forberedelse i bilen

Bilens originale sæde demonteres fra hæve/sænke konsollen.

Udpakning

Scheel-Mann sædet kontrolleres for transportskader. Alle transportskader skal anmeldes til TJ Karrosseri A/S, da sædet sendes med forsikring.

Forsendelsen skal indeholde flg. dele:

- Sæde med monteret luftlændepude
- Nakkestøtte
- 2 stk monteringsadaptere
- 2 stk M8 låsemøtrikker
- 4 stk kraftige skiver 8x24x3

Montering af adaptorskinner

Originale huller i hæve/sænke konsol bores op til $\varnothing 12\text{mm}$ i alt 4 steder.



Alle borespåner skal fjernes af hensyn til funktionen af sædets glideskinner

Placering i længderetning

Sædet kan nu monteres i 2 forskellige positioner i længderetningen. Monteringsadaptorerne er udformet, så de kan endevendes, hvorved sædet monteres længere fremme end originalt sædet eller længere tilbage. Den aktuelle montering skal tilpasses slutbrugeren



Gevindtap bagerst:
Sæde langt fremme

Gevindtap forrest:
Sæde langt bagud

Bemærk:

Ved korrekt placering af adaptorskinerner, er det angivne hul placeret væk fra sædets midterlinie



Montering af sæde

De 4 Unbrakoskruer, som er monteret i sædebunden fjernes. Bemærk, at kun disse skruer må anvendes, da de er forsynet med låseanordning.

Sæde og adaptorbeslag monteres nu i bilen i den valgte position, og fastgøres med 4 Unbrakoskruer og 2 stk M8 låsemøtrikker. Der skal anvendes kraftige skiver under skruerne i konsollen. Alle skruer spændes forsvarligt fast.



Sædet vist i bagerste monteringsposition

Nakkestøtte:

Nakkestøtten monteres ved at skyde stængerne lodret ned i hullerne i ryglænet.



Lændestøtte:

Lændestøtten er placeret mellem ryglæn og bagbeklædning. Lændestøtten justeres i dybden med gummibolden placeret på stolens højre side. Luften lukkes ud ved at trykke på ventilen bag gummibolden.

Højden af lændestøtten kan reguleres ved at vippe ryglænet frem, løsne ryglænets betræk i bunden af ryglænet, og flytte lændestøttepuden fra velcro-båndet.

